

# HANDLEIDING AHS PEDAAKCRACHTMETER

De AHS-Pedaalkrachtsmeter is ontworpen voor het meten van de pedaalkracht bij het uitvoeren van een remmentest op een platen- of rollen remmentestbank.

## **Meetbereik 0 – 1000 N.**

De pedaalkrachtsmeter bestaat uit een met een digitale display uitgevoerde kunststof behuizing en een krachtopnemer met een riempje welke op het rempedaal of onder de voet geplaatst kan worden.

## **In- en uitschakelen**

Microschakelaar boven op de pedaalkrachtsmeter indrukken. De rode LED ernaast zal nu +/- 15 seconden knipperen. Indien de rode LED blijft knipperen dienen de batterijen vervangen te worden. De pedaalkrachtsmeter wordt gevoed door twee interne 9 volt batterijen. Deze kunt u vervangen door het klepje aan de achterzijde van de pedaalkrachtsmeter te verwijderen.

Tijdens de remmentest wordt de op het pedaal uitgeoefende kracht opgemeten en weergegeven op de drie-cijferige display.

## **Bedienen “hold” functie**

Wanneer u, na het inschakelen, nogmaals kort op de microschakelaar drukt zal de LED ernaast continu branden ten teken dat de “hold” functie is ingeschakeld. De gemeten maximum pedaalkracht zal nu +/- 8 s worden aangegeven. Na deze tijd komt de pedaalkrachtsmeter weer op nul en kunt u de test weer herhalen. Door nogmaals kort op de microschakelaar te drukken wordt de “hold” functie uitgeschakeld.

De pedaalkrachtsmeter schakelt zich vanzelf uit indien deze langer dan 30 minuten niet meer wordt gebruikt.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

**Stokvis Service**  
**Westkern 3**  
**9288 CA Kootstertille**  
**Tel. Service: 0512-334441**