

Gebruikershandleiding koplampafstelapparaat ATT SOL W 20

Montage

Voor het eerste gebruik dient u het spiegelvizier en de bedieningshandgreep bij de HLT 510, HLT 600 en 610 in de goede richting te draaien.

Spiegelvizier

- Draai de inbusbout (1) aan de zuil los met een inbussleutel 4 mm.
- Draai de arm van het spiegelvizier 180° naar boven (2).
- Draai de inbusbout weer aan.

Bedieningshandgreep

- Draai de inbusbout (1) aan de voet van het apparaat los met een inbussleutel 5 mm.
- Draai de bedieningshandgreep 90° naar buiten toe.
- Draai de inbusbout weer aan.

1. Algemeen

Koplampen van voertuigen mogen tegemoetkomend verkeer niet verblinden. De hellingsgraad en de zijwaartse richting van de lichtbundel moeten daarom volgens de wettelijke voorschriften worden afgesteld.

Voor deze wettelijk voorgeschreven afstelling van koplampen van voertuigen levert NUSSBAUM koplampafstelapparaten:

1.1 Mobiele koplampafstelapparaten HLT 510, HLT 600, HLT 610

! De vloer moet vlak, hoeft doch niet waterpas te zijn.

Voor een nauwkeurige test (zie Verkehrsblatt (officieel blad van het Duitse Bundesministerium van verkeer) 1987, nummer 16) moet het hoogteverschil tussen bodemoneffenheden ten opzichte van elkaar niet meer dan 1.2 zijn.

- 1 spiegelvizier
- 2 bedieningshandgreep
- 3 luxmeter
- 4 draaibare spiegel
- 5 markeringen die het midden van de lens aangeven

