



Handleiding JNT afzuigunit, type JAN-3, t.b.v. Capelec roetmeter CAP3200-O

De JNT afzuigunit wordt gebruikt om tijdens de roetmeting met de Capelec roetmeter alle uitlaatgassen af te zuigen zonder de roetmeting te beïnvloeden.

Deze afzuigunit is geschikt voor zowel personen- als vrachtauto's en gemonteerd op een mobiel onderstel voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.

1. Plaats de roetmeetkop in de afzuigunit, monteer de kabels en steek de slang van de originele uitlaatsonde door het gat in de trechter.
2. Sluit de 76 mm (personenauto's) of 125 mm (vrachtauto's) slang aan op de uitlaat van het te testen voertuig. Gebruik hiervoor een aansluitstuk uit de lijst met toebehoren. Of schuif de sonde rechtstreeks in de uitlaat en plaats de trechter van de afzuigunit in het verlengde van de luchtstroom van de uitlaat.
3. Zet de afzuigunit op de rem.
4. Schakel de afzuigventilator in en voer de roetmeting uit volgens de officiële procedure.

Technische gegevens:

Bij personenauto's;
Aansluiting uitlaat afzuigunit: 150 - 200 mm.
Minimaal debiet: 1200 m³/h

Bij vrachtauto's:
Aansluiting uitlaat afzuigunit: 200 mm.
Minimaal debiet: 2400 m³/h